

COLOUR & WHITE WASH

Type

Flytende vaskemiddel til farget og hvitt tøy.

Bruksområde

Brukes i alle maskintyper.

Bruksanvisning

Følg alltid vaskeanvisningen på tøyet.

Ved vanskelige flekker: Undersøk først om stoffet er fargeekte på et ikke synlig sted. Hell deretter litt vaskemiddel direkte på flekken.

Vask deretter tøyet umiddelbart.

Ved bruk av vaskeball: Vaskeballen skal ikke følge med tøyet i tørketrommelen/fjernes før tørkeprogrammet starter i kombinerte vaske/tørkemaskiner.

Er også velegnet til håndvask.

Dosering

Bløtt vann (0-10 °dH): 20 ml/kg tøy.

Middels hardt vann (10-20 °dH): 25 ml/kg tøy.

Hardt vann (over 20 °dH): 30 ml/kg tøy.

Ull og silke: max. 5 ml/kg tøy.

Håndvask: ca 20 ml til 10 liter vann.

Forvask anbefales til meget skittent tøy.



EGENSKAPER

- Vasketemperatur: 40-95°C.
- Fjerner effektivt vanskelige flekker.
- Inneholder enzymer men ikke optisk hvit og blekemiddel. Er skånsom mot tøyets farger og fibre.
- Kan brukes til vask av ull og silke (lav dosering).
- Inneholder ikke LAS.

PRODUKTDATA

pH-verdi: ca. 8,8 i konsentrat.

UTEN FOSFAT.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 09.09.09

Prod. nr. 1262



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se