

# FLOW FILLER

## Type

Filler til EPOXY PRIMER.

## Bruksanvisning

Til fremtilling av en selvutjevne epoxy masse blandes først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsett deretter ca 1,7 vektdeleer FLOW FILLER til 1 vektdele EPOXY PRIMER og bland godt. Denne selvutjevne epoxy massen benyttes til utlegging på betonggulv m.m.

## EGENSKAPER

- Gir en selvutjevne epoxy masse.



## PRODUKTDATA

Produktdatablad udarbejdet 14.03.07

Prod.nr. 5195

Se også separat brukerveiledning.

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se